

SILHOUET CANTERBURY THEEMOKKEN

U heeft een product uit de Silhouet-lijn gekocht gemaakt van hoogwaardig porselein. Voor een optimaal gebruik van dit Bredemeijer® kwaliteitsproduct verzoeken wij u de volgende instructies zorgvuldig te lezen.

Onderhoudstips

Was het product voordat u deze voor de eerste keer in gebruik neemt met warm water en zeep. Spoel om en droog af met een schone theedoek. Spoel na gebruik om met warm water. Gebruik onder geen beding schuurmiddel, chemicaliën, staalwol of schuursponsjes om schoon te maken. Dit kan het glazuur beschadigen. Bij kalkaanslag aan de binnenzijde adviseren we een oplossing van azijn of zuiveringszout en water. Droog met een zachte theedoek. De mokken zijn NIET vaatwasmachinebestendig.

Garantie

Voor dit Bredemeijer® artikel geldt een garantietermijn van 2 jaar enkel en alleen op fabricagefouten, dit ter onzer beoordeling en onder de volgende voorwaarden:

1. Het betreffende artikel moet worden geretourneerd naar de winkel waar u het artikel heeft gekocht of gefrankeerd aan Bredemeijer® worden gestuurd samen met de aankoopnota.
2. De garantie geldt alleen indien het betreffende artikel volgens de bij het artikel geleverde gebruiksaanwijzing is gebruikt en niet is getracht te repareren.
3. Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

Waarschuwing!

Zet het product niet in de oven, magnetron of op het fornuis. Bedenk u zich, bij het gebruik van het product, dat deze gevuld is met heet tot kokend water. Ondeskundig gebruik kan leiden tot ernstige brandwonden en/of ander letsel. Buiten bereik van kinderen houden.

Opmerking

De Silhouet-lijn wordt met de hand, in kleine oplages gemaakt en daardoor kan er tussen de producten een minimaal kleurverschil optreden.

SILHOUET CANTERBURY TEEBECHER

Sie haben ein Produkt aus der Silhouet-Serie aus hochwertigem Porzellan gekauft.

Pflegetipps

Spülen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und Spülmittel aus und trocknen Sie es mit einem sauberen Geschirrtuch ab. Spülen Sie es nach Gebrauch mit heißem Wasser aus. Benutzen Sie keinesfalls Scheuermittel, Chemikalien, Stahlwolle oder Topfreiniger, um zu reinigen. Dies kann die Glasur angreifen. Entfernen Sie Kalkablagerungen an der Innenseite mit einer Lösung aus Essig oder Backpulver und Wasser. Trocknen Sie nach der Reinigung mit einem weichen Geschirrtuch ab. Die Tassen sind NICHT spülmaschinengeeignet.

Gewährleistung

Bredemeijer® hält sich für diesen Artikel an die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren auf Fabrikationsfehler gebunden, die unserer Beurteilung und den folgenden Bedingungen unterliegt:

1. Der betreffende Artikel muss zum Geschäft, in dem Sie ihn gekauft haben, zurückgebracht werden, oder muss unter Beifügung des Kaufbelegs ausreichend frankiert an die Bredemeijer Group zurückgeschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen und die dadurch entstehenden Kosten werden von Ihnen selbst zu tragen sein.
2. Die Gewährleistung gilt nur, wenn der betreffende Artikel der mitgelieferten Gebrauchsanleitung entsprechend benutzt wurde, und nicht versucht wurde, den Artikel zu reparieren.
3. Jeglicher sonstiger Schaden, der sich nicht auf den betreffenden Artikel selbst bezieht, ist von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Achtung!

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle oder einer anderen Wärmequelle! Bedenken Sie beim Gebrauch des Produktes, dass dieses mit heißem oder sogar kochendem Wasser gefüllt ist! Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen! Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern!

Hinweis

Die Silhouet-Serie wird in kleinen Auflagen handgefertigt, was zu geringen Farbabweichungen zwischen den einzelnen Exemplaren führen kann.

SILHOUET CANTERBURY TEA MUGS

You have purchased a product in the Silhouet series made of high-quality porcelain. For optimal usage of this Bredemeijer® high-quality product, we would like to ask you to read the following instructions carefully.

Maintenance tips

Before using the product for the first time, you must wash it with warm water and soap. Rinse out and dry it off with a clean tablecloth. After use, rinse with warm water. Never use abrasives, chemicals, steel wool or scouring sponges to clean the set, as this may damage the glazing. If limescale develops on the inside, we recommend a vinegar solution, or purified salt and water. After cleaning, dry with a soft tablecloth. The mugs are NOT dishwasher safe.

Warranty

Bredemeijer Group provides a two-year warranty on this product. The warranty does not cover manufacturing defects. The validity of the warranty is to be determined at our discretion and subject to the following conditions:

1. The product must be returned to the shop where you bought it or sent to Bredemeijer Group with sufficient postage, on submission of the purchase receipt.
2. The warranty is only valid if the product was used in accordance with the instructions provided with the product, and if no attempt has been made to repair it.
3. Damage other than damage to the product is not covered by this warranty.

Warning !

Never place the product in the oven, microwave or on the gas stove. Use this product with care, as it is filled with hot or boiling water. Incorrect use of this set can result in severe burns and/or other injuries. Keep out of reach of children.

Remark

The products in the Silhouet series are made by hand, in limited numbers, which could result in a slight colour variation between the product runs.

SILHOUET CANTERBURY TASSES À THÉ

Vous avez acheté un produit de la collection Silhouet en porcelaine de qualité supérieure. Pour une utilisation optimale de ce produit de qualité Bredemeijer®, nous vous prions de suivre scrupuleusement les instructions suivantes.

Conseils d'entretien

Lavez le produit à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation. Rincez et séchez-le avec un essuie propre. Rincez à l'eau chaude après utilisation. N'utilisez en aucun cas un produit abrasif, un produit chimique, de la paille de fer ou une éponge abrasive pour nettoyer le set. Cela risquerait d'abîmer le vernis. En cas de dépôt de tartre à l'intérieur, nous conseillons d'utiliser une solution de vinaigre ou bicarbonate de soude et d'eau. Séchez ensuite à l'aide d'un torchon propre. Les tasses NE SONT PAS RESISTANT au lave-vaisselle.

Garantie

Bredemeijer® accorde sur ce produit une garantie de 2 ans uniquement sur les vices de fabrication, ceci à notre appréciation et aux conditions suivantes:

1. L'article en question doit être rapporté au magasin où il a été acheté, ou renvoyé à Bredemeijer Group par colis affranchi, accompagné du ticket de caisse.
2. La garantie n'est valable que lorsque l'article en question a été utilisé conformément au mode d'emploi fourni avec l'article et que l'on n'a pas tenté de le réparer.
3. Tous dommages autres que ceux touchant l'article en question sont exclus de cette garantie.

Mise en garde !

Ne jamais placer le produit dans le four, dans le micro-onde ou sur la cuisinière. En utilisant, souvenez-vous qu'elle est remplie d'eau très chaude voire bouillante. L'utilisation à tort peut causer des brûlures graves et (ou) d'autres lésions. Conservez le produit hors de portée des enfants.

Remarque

La collection Silhouet est fabriquée à la main, en petite édition. Une légère différence de couleur peut donc être constatée entre les produits.